

## Giessfix 162

diszpergáló és folyósító szer kerámia nyersanyagokhoz és masszákhoz

**Kémiai jellemzés:** alkáli-szilikát

### Jellemző tulajdonságok:

Kinézete: fehér por  
Oldhatóság: vízben oldható  
Térfogatsúly: kb. 700 g/liter  
pH – érték (1%-os): kb. 12  
Izzítási maradék: kb. 80 %

### Alkalmazás:

A Giessfix 162 alkalmas masszák és majdnem minden kerámia nyersanyag folyósítására. A Giessfix 162 –vel folyósított masszák általában széles folyósítási intervallummal rendelkeznek. A természetes nyersanyagokból eredő ingadozás ezáltal nagyrészt ki lesz küszöbölve. A Giessfix 162 megfelelő adagolásával az iszap szívási ideje a gipsz formában bizonyos határok között befolyásolható.

A Giessfix 162 –t kombinálva a Dolapix PC 67 vagy Dolafix B folyósítókkal gyakran még jobb reológiai tulajdonságokat kapunk.

A szükséges mennyiség kb. 0,1 – 0,5 % szárazanyagra vonatkoztatva.

### Útmutató:

Mivel a nyersanyagok a különböző ásványi összetételük miatt nagyon különböző módon reagálnak a folyósítószerre, ajánljuk, hogy végezzenek összehasonlító tesztek.

### Biztonsági adatok:

A Giessfix 162 ingerli a szemet, a légzőszerveket és a bőrt. Szembe vagy bőrbe kerülve azonnal bő vízzel le kell mosni. A port ne lélegezzék be.

### Tárolhatóság:

Szakszerű, száraz tárolás esetén legalább 12 hónap. A termék nedvszívó, ezért hosszabb tárolás után rögök képződhetnek benne, de ez a hatékonyságot nem befolyásolja hátrányosan.

### Csomagolás:

25 kg-os zsákokban.